

# DİLAVER PARA KASALARI

## EM31-EM36

### DUVAR KASASI KULLANIM TALİMATI

#### 1. PİLLERİN YERLEŞTİRİLMESİ

Kasa bir pil ile çalışır ( 9 V ). Pil yuvası kasa kapağının arka tarafındadır. Pil kapağını çıkarın ve pili yerleştirin. Pili yerleştirdikten sonra pil kapağını kapatın.

#### 2. KULLANICI KODUNU PROGRAMLAMA

- Kasa kapağı açıkken, “R” tuşuna basın,
- Şimdi kullanıcı kodu olarak belirlenecek ( min.4 – max.10 ) rakamları tuşlayın ve “\*” tuşuna basarak kodu onaylayın,
- Şimdi kodunuzu tekrar girin ve “\*” tuşuna basarak tekrar onaylayın. Müzik sesi duyulduğunda bu kodun onaylandığı anlamına gelir.

#### 3. KASA KULLANIMI

- **Kasayı Açma :** “R” tuşuna basın ve kişisel kodunuzu girin. Eğer kod doğruysa, müzik sesi duyulacaktır ve kasa açılacaktır.
- **Kasayı Kapama :** “ R ” tuşuna ve “\*” tuşuna basarak kasayı kapatabilirsiniz.
- Kasa üzerinde bulunan kol dönmemektedir, tutma amaçlı bulunmaktadır. Kasa üzerinde motorlu elektronik şifre kullanılmıştır, kasa sürgülerini şifrenin motoru çekmektedir.

#### 4. PİL DEĞİŞTİRME UYARISI

Kasayı kullanırken eğer pil zayıflarsa LED ışık yanıp sönmeye başlar. Bu pilleri en kısa zamanda değiştirmeniz gerektiği anlamına gelir. Bu aşama sırasında kullanıcı ve master kodları değiştirilemez.

#### 5. ZAYIF PİL DURUMUNDA KASAYI AÇMA

Eğer pil çalışmayı etkileyecek kadar düşük ise, güç kaynağı ( 9V ) dışarıdan da tuş takımı terminalinin yanından sağlanabilir. Daha sonra yukarıdaki 4 işlemi takip ederek kasayı açabilirsiniz.

#### 6. KASAYI ANAHTAR İLE AÇMA

Anahtarı kullanmak için ön kapaktaki anahtar işareti bulunan küçük levhayı kaldırın, anahtarı anahtar deliğine yerleştirin ve anahtarı saat yönünde çevirerek kapıyı açın.