

DİLAVER PARA KASALARI

ELEKTRONİK OTEL KASASI KULLANMA TALİMATI

1. Para kasasını açma

- Piller önceden içerisine konmuştur. 123456 kodunu girin ve ardından "B" ye basın. Kasa artık açık halde. Düğmelere her basıldığında sarı kontrol ışığı kısa süreliğine yanar ve bir bip sesi duyulur. Kod doğru şekilde girilmişse, yeşil kontrol ışığı yanar. Kasayı açmak için, düğmeyi 5 saniye içerisinde saat yönünde çeyrek tur çevirin ve ardından kasayı açın. Lütfen "B" ye basmadan önce, düğmenin dik durmasına dikkat edin, durmuyorsa sola doğru kısaca çevirin ve ardından da açın.
- Kodu girdikten sonra ve "B" ye basma sırasında bir bip sesi duyulursa ve sarı kontrol ışığı hızlı yanıp sönüyorsa, yanlış kod girilmiştir. Üç kere arka arkaya yanlış kod girilirse, klavye 20 saniye boyunca giriş kabul etmez. Ardından kod tekrar üç kere yanlış girilirse, klavye 5 dakika boyunca bir giriş kabul etmez.

2. Para kasasını kapama

Kapıyı kapatın (önceki açmalardan beri en az 5 saniyenin geçmiş olması gerekmektedir) ve düğmeyi saat yönünün aksine çevirin. Kapı artık kilitlidir.

3. Kodun ayarlanması

Kasayı açın ve iç tarafın arkasındaki kırmızı düğmeye basın (menteşenin yakınındaki). Sarı kontrol ışığı sürekli yanar, şimdi 30 saniye içerisinde 1-8 haneli bir kod girin ve ardından "A" düğmesine basın. Doğru giriş sinyali iki bip sesi şeklinde duyulur ve sarı led ışığı söner. Yeni kod artık girilmiştir. "A" düğmesine basıldıktan sonra, sarı kontrol ışığı hızlı bir şekilde yanmazsa, kod girilmemiştir veya uzun kod girilmiştir. Yeni kod girin ve işlemi tekrarlayın.

4. Anahtarı kullanma

Kodu unutmuşsanız, piller muhtemelen bitmişse veya başka arızalar söz konusu ise, kasayı buna rağmen bir anahtar yardımı ile açabilirsiniz. Kapama plakasını sivri bir tornavida veya benzeri alet ile çıkarın. Anahtarı, anahtar deliğine sokun ve onu saat yönünün aksine tahdide kadar döndürün. Ardından kasayı açmak için, düğmeyi saat yönünde çevirin. Anahtar sol konumdayken dışarı çıkmaz, lütfen anahtarı sağa doğru döndürün ve tekrar çıkarın. Dikkat : Şimdi kasayı tekrar kapadığınız takdirde, kasa tekrar kitlenmiş olacaktır.Lütfen anahtarları kasanın dışında emin bir yerde saklayınız

5. Pilleri değiştirme

Kırmızı kontrol ışığı yeşil kontrol ışığı ile birlikte yanarsa, pilleri değiştirilmesi gerekmektedir. Kasanın kapısını açın. Pil gözünün kapağını ok (open) göre öne doğru itin. Pil yuvasından eski pilleri çıkarın. Pilleri yerleştirirken doğru yerleşimine dikkat ediniz. Pil gözü kapağını tekrar takın.

6. Genel

Pilleri senede bir değiştirmenizi tavsiye ederiz, sık kullanma durumunda kırmızı ve yeşil kontrol ışığına dikkat ediniz.

Kasa (A veya B) sigorta kademesine uygun değildir ve yangın korumasına sahip değildir.

Kasa ithal malzeme olup, servis ve garantisi bulunmamaktadır.