

DİLAVER PARA KASALARI

FP 25 PARMAK İZLİ OTEL KASASI KULLANIM TALİMATI

Kasanın İlk Açılımı

Kasayı ilk kez açmak için merkezi bölümde bulunan anahtar kapağını kaldırın, anahtar deliğine anahtarı yerleştirin ve saat yönünde çevirin. Pilleri kasanın iç kapağında bulunan pil yuvasına yerleştirin.

Satış öncesi kasanın parmak sensörü tüm parmak izlerini kabul etmektedir. Bu şekilde mağazada kasanın kilitli kalması engelleniyor. Kasaanıza pilleri yerleştirdikten sonra, farklı parmaklardan kayıt alın.

Parmak İzi Kaydı

Pilleri yerleştirdikten sonra, kasanın iç kapağının üzerinde bulunan yeşil düğmeye basın ve ardından kaydı alınacak olan parmağı düzgün bir şekilde ön panelde bulunan sensöre yerleştirin (parmağınızı çok bastırmayın ve 10 saniye kadar bekleyin) ve onay bip sesi gelene kadar bekleyin (Onay aşamasında aynı zamanda ön panelde bulunan yeşil ışık yanacaktır. Parmak izi net okunmadığı takdirde kırmızı ışık yanacak ve 3 kez bip sesi duyacaksınız, bu takdirde işlemi tekrar yapmanız gerecektir.)

Parmak İzi Kayıtlarının Silinmesi

Kapağın üzerindeki kırmızı düğme ile tüm kayıtları silebilirsiniz. 3 kez kırmızı düğmeye bastığınızda tüm kayıt altına alınmış olan parmak izleri silinecektir.

Kasayı Kapamak İçin

Parmak izi kayıtlarınızı yaptıktan sonra, kasayı kapamak için önce kasanın kapağını elinizle kapalı tutun ve ardından ön panelde bulunan düğmeye basın. Kasa bir elektrikli motorla açılıp kapandığından, düğmeyi kapak kapanana kadar basılı tutun.

Kasayı Açmak İçin

Ön paneldeki açıp kapama düğmesine basın ve ardından kaydını yapmış olduğunuz parmaklardan birini sensörün üzerine yerleştirin, yeşil ışığın yanması ve bir bip sesiyle kasa otomatik olarak açılacaktır.

Ön paneldeki kırmızı ışığın yanması ve 3 kez bip sesinin duyulması, olumsuz bir deneme olduğunu ifade etmektedir, lütfen tekrar deneyiniz.

Herhangi bir olumsuzlukta, anahtarlar ile kasayı açmanız mümkün, Anahtarları asla kasanın içinde bırakmayınız.

Önemli Hususlar

- Daima kaliteli Alkali PİL kullanmanız tavsiye edilir.
- 255 farklı parmak kaydı yapabilirsiniz.
- Kayıt alma ve kasa açma işlemlerinde, parmağın ve sensörün temiz olmasına dikkat ediniz.
- Küçük parmağınızı kayıta kullanmayın
- Kasanın içindeki piller tükenmiş olsa dahi kayıtlar hafızada kalacaktır.
- Parmak kayıtlarının silinmesi durumunda, kasa her parmak izinde açılır konuma gelecektir.
- Kasanızı birlikte verilen montaj kiti ile zemine veya duvara monte etmeniz tavsiye edilir.
- Fatura Garanti Belgesi yerine geçer. Ürünün garanti süresi, fatura tarihinden itibaren 2 yıldır.
- Anahtarları asla kasanın içinde bırakmayınız.