

DİLAVER PARA KASALARI

SARGENT GREANLEAF ELEKTRONİK ŞİFRE KULLANIM TALİMATI

ŞİFRE AÇARKEN

1. Kasanın Kolunun Kitleme Pozisyonunda Olmasına Dikkat Ediniz.
2. Kullanmış Olduğunuz 6 Haneli Şifrenizi Hızlı Olmayacak Şekilde Girdikten Sonra “#” Tuşuna Basınız.
3. Şifre Açılmıştır. Kasanın Kolunu Açma Pozisyonuna Getirebilirsiniz.

ŞİFRE KAPATMA

1. Kasanın Kolunu Kitleme Pozisyonuna Getirilmesi Yeterlidir. Şifre 3 Sn. İçinde Kendini Kapatacaktır.

ŞİFRE DEĞİŞTİRME

74 * (ESKİ ŞİFRE) # bbbbb 1 * (YENİ ŞİFRE) # bbb (YENİ ŞİFRE) # bbb

b Sinyal Sesi Olarak Kullanılmıştır

ÖNEMLİ

1. Şifre Değişirme İşlemini Kasanın Kapağı Açıkken Yapınız.
2. Şifre Değişirken Talimatta Belirtilen Sinyal Seslerine Dikkat Ediniz.
3. Yeni Şifrenizin 6 Haneli Olmasına Dikkat Ediniz.
4. Şifre Değişirme İşlemi Başarısız Olursa Eski Şifreniz Geçerli Kalır.
5. Üst Üste 4’ den Fazla Yanlış Şifre Girilmesi Durumunda Şifre Kendini 15 Dakika Kilitler. Şifre Girme İşleminin Devam Edilmesi Bu Sürenin Uzamasına Neden Olur.
6. 9 Volt Duracell Pil Kullanılması Önerilmektedir. Başka Marka Piller Şifreyi Çalıştırmamaktadır. Pil Bittiğinde Şifre Sinyal Vererek Sizi Uyarır. Pilin Bitmesi Şifrenin Sıfırlanması Anlamına Gelmemektedir. Şifreniz Hafızada Kalır.