

# DİLAVER PARA KASALARI

## LAPTOP KASASI KULLANMA TALİMATI

### 1. Para kasasını açma

Kasanın kapısını açmak için, “BAŞLAT” butonuna basın, paneldeki ekranda “- - - - ” görünecek, sonra fabrika kodunu girin. 1-2-3-4-5-6 ve “BAŞLAT” butonuna basarak onaylayınız. Ekranda “AÇ” işareti gösterir. Kasanın kolunu sağa çevirip kasayı açabilirsiniz. Kasayı açarken ekranın kodları göstermesini istemiyorsanız, ilk basışta “BAŞLAT” butonuna iki kere basın, diğer adımlar aynı.

### 2. Para kasasını kapama

Kapıyı kapatın ( önceki açmalardan beri en az 5 saniyenin geçmiş olması gerekmektedir ) ve düğmeyi saat yönünün aksine çevirin. Kapı artık kilitlidir.

### 3. Kodun ayarlanması

Kasayı açın ve iç tarafın arkasındaki kırmızı düğmeye basın ( menteşenin yakınındaki ). Paneldeki ekranda “Kod oluştur” yazısı görünecek. 3-8 karakterli numaralarınızı girin ve onaylamak için “BAŞLAT” basın. Ekranda “KAYDEDİLDİ” yazısı ve girdiğiniz numaralar görünecek.

### 4. Anahtarı kullanma

Kodu unutmuşsanız, piller muhtemelen bitmişse veya başka arızalar söz konusu ise, kasayı buna rağmen bir anahtar yardımı ile açabilirsiniz. Kapama plakasını sivri bir tornavida veya benzeri alet ile çıkarın. Anahtarı, anahtar deliğine sokun ve onu saat yönünün aksine tahdide kadar döndürün. Ardından kasayı açmak için, düğmeyi saat yönünde çevirin. Anahtar sol konumdayken dışarı çıkmaz, lütfen anahtarı sağa doğru döndürün ve tekrar çıkarın. Dikkat : Şimdi kasayı tekrar kapadığınız takdirde, kasa tekrar kitlenmiş olacaktır.Lütfen anahtarları kasanın dışında emin bir yerde saklayınız

### 5. Pilleri değiştirme

“BAŞLAT” butonuna basın. Piller zayıfladıysa, ekranda “ZAYIF PİL” yazısı çıkacak, bu durumda pilleri değiştirmelisiniz. Kasa için 4 adet “AA”(1,5V) piller gereklidir. Eski pili değiştirin; ekran elektronik kilit sisteminin durumunu otomatik olarak tarayacaktır. Eğer düzgün haldeyse, ekran “İYİ” işareti verecektir. Alkalin pillerin kullanılması tavsiye edilir.

### 6. Yanlış Numara Tepkisi

Eğer siz veya hırsız yanlış numara gruplarını girerse, ekranda “HATA” belirecek ve kasa açılmayacaktır. Yanlış kod kombinasyonu birbirini izleyen 4 sefer boyunca yanlış girilirse, kapı yetki anahtarıyla açılana kadar, her 1 saniyede bir çalan sesli ikazla birlikte “HATA” yazısı görünecek, bu durumda kapının arkasındaki kırmızı butona basın, alarm etkisiz hale gelecek. Ya da alarm 3 dakika içinde otomatik olarak etkisiz hale gelecek.

Kasa ( A veya B ) sigorta kademesine uygun değildir ve yangın korumasına sahip değildir.