

DİLAVER PARA KASALARI

MY

ELEKTRONİK ŞİFRE KULLANIM TALİMATI

GENEL AÇIKLAMA

- 6 haneli kod ile çalışır. Örneğin (1-2-3-4-5-6 gibi)
- Numaraların her hanesine basıldığında, bir BİB sesi ve LED ışık sinyali verir.
- Geçerli kod girildiğinde iki BİB sesi verir. Kırmızı led sürekli olarak 4 saniyeliğine yanar.
- Eğer geçersiz kod girilirse, üç BİB sesi verir. Led ekran 3 kez yeşil yanar.
- Numaraların her hanesine basıldığında, duraklama süresi 5 saniyeyi aşarsa, işlem geçersizdir.
- FABRİKA KODU 1-2-3-4-5-6 dır.

KİLİDİN AÇILIŞ İŞLEMİ

Fabrika kodunu girin(1-2-3-4-5-6) ve # tuşuna basın, 3 saniye içinde kasanın kolunu açılış yönüne çevirin ve kasayı açın.

KİLİDİN KAPANIŞ İŞLEMİ

Kasayı kapatın. Kasa kolunu kapanış yönüne doğru çevirin. Kilit kendini otomatik olarak kilitleyecektir. Daha sonra kasanın kapandığını kontrol edin.

MANİPULASYONLARDA

Eğer şifre 4 kez 6 haneli geçersiz kod girilirse, şifre 5 dakika süresince kullanılamaz. Şifre bu süre içerisinde her 10 saniyede bir klik sesi verir ve LED ışık sinyali ile uyarır. Bu işlem 2 kez daha tekrarlanırsa, 5 dakikalık bekleme süresi yeniden başlar.

ŞİFRENİN KODUNU DEĞİŞTİRME İŞLEMİ

1. Geçerli kodu girin (1-2-3-4-5-6) ve # tuşuna basın
2. 5 saniye içinde 1 basın ve # tuşuna basın
3. 6 haneli yeni şifrenizi yazın (6-5-4-3-2-1) ve # tuşuna basın
4. Yeni kodu tekrar girin (6-5-4-3-2-1) ve # tuşuna basın

Şifre, bu işlemden sonra yeni kodu hafızaya almıştır.

Yukarıdaki işlem sırası, yanlış uygulanırsa veya kodu verirken hane aralarındaki süre 5 saniyeyi aşarsa değiştirme işlemi tamamlanmamış olup, eski kod geçerli olur. Böyle bir durumda işlemi yeniden tekrarlayın

ÖNEMLİ HUSUSLAR

- Fabrika kodunu hemen değiştirin.
- Özel bir numara vermeyin, örneğin doğum tarihi gibi.
- Şifre kodunuzu güvenli bir şekilde saklayın.
- (9 V) Duracell Alkalın Pil Kullanın.
- Eğer pilin gücü zayıflarsa , kullanıcıya bataryayı değiştirmesi için kilit iki kez sinyal verir; 2 saniye sessiz kalır ve 3 saniye yeşil ışık yanarak sinyal sesi verir.