

DİLAVER PARA KASALARI

SARGENT GREANLEAF MEKANİK ŞİFRE KULLANIM TALİMATI

ŞİFRE AÇARKEN

1. Şifre Açma Çizgisine Göre (Üstteki Çizgi) Birinci Numaramızı 4 Tur Sola Doğru Çevirerek Açma Çizgisinde Topluyoruz,
2. Kaldığımız Yerden İkinci Numaramızı 3 Tur Sağa Doğru Çevirerek Açma Çizgisinde Topluyoruz,
3. Kaldığımız Yerden Üçüncü Numaramızı 2 Tur Sola Doğru Çevirerek Aynı Çizgide Duruyoruz,
4. Bütün Bu İşlemleri Yaptıktan Sonra Eğer Bir Hata Yapmadıysanız Şifreyi Bir Tur Sağa Doğru Çevirdiğinizde Şifre Takılır ve Daha Dönmez, Şifre Açılmıştır.

ŞİFRE KAPATMA

1. Şifreyi Sola Doğru Çevirmeniz Kapanması İçin Yeterli Olacaktır.

ŞİFRE DEĞİŞTİRME

1. Şifre Değiştirme Çizgisinde (Sol Taraftaki Çizgi) Şifre Açarken Uyguladığımız İşlemin Aynısı Tekrarlanır. (4 Tur Sol, 3 Tur Sağ, 2 Tur Sol) Ancak Şifreyi Açarken Sağa Doğru Bir Tur Çeviriyorduk Burada O İşlemi Yapmıyoruz,
2. Şifre Anahtarını (Size Verilen L Şeklinde Çubuk) Şifrenin Arkasında Bulunan Yuvadandan İçeri Yerleştiriniz. (İşlemi Doğru Yaptıysanız Çentiğe Kadar Anahtar Yerleşir)
3. Şifre Anahtarı Doksan Derece Sola Bükülür, Şifre Bu İşlemlerle Sıfırlanır Yani Yeni Şifre Vermeye Hazır Hale Gelir,
4. Şifre Değiştirme Çizgisine Göre Yeni Şifre Aynı Mantıkla Verilir. (4 Tur Sola Birinci Şifre, 3 Tur Sağa İkinci Şifre, 2 Tur Sola Üçüncü Şifre)
5. Şifre Anahtarı Eski Pozisyonuna Getirilerek Çıkarılır, Bu İşlem Sırasında Şifrenin Oynamamasına Dikkat Edilmelidir.
6. Şifre Başarı İle Değiştirilmiştir.
7. Kasanın Kapağı Açık Konumdayken Vermiş Olduğunuz Şifreyi Denemeyi Unutmayın, Bir Sorun Varsa Kasa Açıkken Düzeltilebilir.